

Samsung DIGIMAX i70



1371109160.jpg

????, ?????????? ?????????? Samsung Digimax i70 ??? - ?????????? ?????????? ?????????? ??? ???? - ??? : 2007 ????? -
???????????? - ?????????? ?????????? - 1-????????? ??????, ????????????? ...

?????: ??? ?????

????:

????????? ???:

??????? ??? ? ???:

??? ?? ?????:

??? ?? ?????:

??? : 5061,80 ?.

??? ?? ?????: 5061,80 ?.

?????:

???? ?????:

[?????? ?????? ?? ????? ?????](#)

???????, ?????????? ?????????? Samsung Digimax i70 ???

- ?????????? ?????????? ??????????

??? ?????

- ??? : 2007

?????

- ?????????? - ??????

?????????

- 1-?????????

?????, ?????????? ??????

- ?????? ?????????? (???) : CCD - ?????????? ?????? (pixel) : 7.2 Megapixels

????????? ??????, ??????

- ????? : 98 ?? - ????? : 59 ?? - ????? : 20.30 ?? - ??? : 140 ? - ?????????????? ?????? ?? ?????? ?????????? : ???, ?????? ??

????????? ?????

?????????, ??????

- ???, ????? : Li-Ion 860 mAh - ?????????? ?????????????? ????????? ??????

??????

- ??? : TFT - ?????? ?????? (???) : 2.5"

????????????? ?????????????? Samsung Digimax i70 ??????????

- ?????????? (pixel) : 7 MP 3072 x 2304, 2592 x 1944, 3 MP 2048 x 1536, 0.8 MP 1024 x 768, 0.3 MP 640 x 480 - ?????????????? ??????

Image : DCF, DPOF, JPEG, Exif 2.2 - ?????????? ??????

????????

- ??? : ?????? - ?????????? (F) : 2.8 - 4.9 - ?????????? Zoom : x 3 - ?????????? Zoom : x 5

????????

- ?????????? - ?????? ?? / ??? : ?????????????, ????????????? - ?????????? ?????? "???????"

???????? ??????????

- ????????? : ???, TTL - ?????

????????????

- ????????? ?????? (???? / ???) : 30 - ?????????? (pixel) : 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240 - ?????????????? ?????? Video : AVI, MPEG4 -
????????????? ?????? ?????? ?? ?????? - ?????????????????? ?????? Audio : MP3, WAV
??????? Samsung Digimax i70 ??????????????, ??????????????????
- ?????? (Mb) : 20 Mb
????? ?????????????, ???????? ??
- ?????????????????? ??????? : MMC, Secure Digital (SD), Secure Digital High-Capacity (SDHC)
????????????????????? ?????????????? Samsung Digimax i70 ?????????? ??????, ?????????????????? ??????????
- PictBridge
????????
- USB : ????? , 2.0 - Audio / Video ????? : NTSC, PAL
????????????? ?????????????, ????????????? Samsung Digimax i70
- ?????????????????? ?????????? : ????? / ?????, ??????

???-???????	7
?????? ?????????????	1/2.5
?????? ?????????????	JPEG (EXIF 2.2)
?????? ??????????	3,0
?????. ??????? ??????	3072 x 2305
?????? ?????????????	AVI (MPEG-4), ?????? ?? ???????, 30 ??? 15 ??????/????.
????????????? ?????????????	3
????????????? ?????????????	5
????????????????????????????	?????, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000
??????????	6.3-18.9 ?? (?????????????? 38 - 114 ?? ??? 35 ?? ??????), f/3.5-4.5
????????????????	TTL ????????????
??????????	Li-ion ??????????????
????????????????????	+ 2 EV ? ?????? 0.3 EV
?????? ?????????? ??????????	?????? ?????????, ?????????, ?????, ??????, ??????, ??????, ?????????? ?????,
	???????????, ??????/?????
?????????? ?????????????	MultiMediaCard, Secure Digital
??????????????	NTSC / PAL
?????????????	USB 2.0
?????????	Li-ion ??????????????
????????? (? ? ? ? ?)	89.7 x 61 x 21.5
???	186?

???????

??? ?????????? ?? ?????? ???????.