

SAMSUNG L110 Red



???-?????? (???) 1/2.5" ?????????????? Samsung ?????? ?????? Digimax L110 Red
????? ?????????????? ?????????? 8.2 ??? ??????????

????????: ??? ?????????
?????:
????????????? ????:

????????? ??? ? ???:

???? ?? ?????????:

???? ?? ?????????:

????: 4028,48 ?.

???? ?? ??????: 4028,48 ?.

?????:

????? ??????:

[?????? ??????? ?? ????? ??????](#)

????????? ???-?????? (???)
1/2.5"
????????????????
Samsung
?????? ??????
Digimax L110 Red
????? ?????????????? ?????????
8.2 ???
?????????
????????? ?????????? (35 ?? ??????????): 37 - 111 ??; ??????????: F2.8 - F5.2
??? ??????????
3x
??? ?????????
3x
?????????
8 - 1/1493 ?
????????? ?????????????
0.05 ?
?????? ?????????????

????????? ??????? ??????
????????????????, ?????? ?????????, ?? ??????

?????????? ??????
?? 4.60 ?, ?????????? ?????? ?????
????????? ????
????
????????????? ??????????????
80 - 1600 ISO, Auto ISO
??-????????
230000 ???????, 2.50 ????.
?????/????
????/????
????? ? ??????????
10 ??; SD, SDHC, MMCPlus
?????? (????. ??????????)
3264 x 2448
?????????
USB 2.0, ????, ????
??????
???? ?????????? ?????????? 1050 ??*?
??????
88 x 56 x 20 ??
?????
114 ?.
?????????????
????????????? ?????????? ?????????? ? ??????????.
???? ??????????????
www.samsung.ru

???????	XC0025146
???????????????	Samsung
??????? (pix):	8.2 ???
??? ??????????:	3x
??????? ????:	????
????? / ????:	????/????
?????:	114 ?.

??????
??? ??????? ?? ??? ??????.